

CONFIGURAZIONE ROUTER INHAND PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO VPN-PORT-FORWARDING

Questo documento indica i passi da seguire per la registrazione del router Inhand Networks sul servizio di VPN-PORT-FORWARDING.

PANORAMICA SUL SERVIZIO

Il servizio VPN-PORT-FORWARDING sfrutta un collegamento OpenVPN tra router e server cloud per permettere di raggiungere uno o più dispositivi interni alla rete locale del router.



Il servizio riesce ad inoltrare una porta pubblica (TCP o UDP) presente sul server cloud verso un client VPN (router). Il router a sua volta potrà inoltrare la stessa porta verso un'apparecchiatura interna, con le classiche regole del "port mapping".



ACCESSO AL ROUTER

Innanzitutto occorre alimentare il router.

Per accedere al router occorre innanzitutto collegarsi ad una delle sue porte LAN.



PORTA LAN



Quindi occorre impostare l'indirizzo del PC nella classe 192.168.2.0/24 ed accedere tramite un browser all'indirizzo IP del router che di default è 192.168.2.1

₩ Router -> Login × +					-	×
\leftrightarrow \rightarrow C (i) Non sicuro http://	192.168.2.1					☆
	-			1		
	Router Log	Jin				
	Username	[V			
	Password		\forall			
		Login				
		LOGIN				
				1		

Username: adm Password: 123456

CONFIGURAZIONE DELLA VPN

Per la configurazione del servizio vi verranno forniti indirizzo del server, i 3 file dei certificati e username+password per identificare il client su server VPN ed infine la porta (TCP o UDP) dedicata.

I certificati vanno caricati nel menu VPN / Certificate Management.

← → C ① Non sic	uro http://192	2.168.2.1					1	
nhand InHa	nd Net	works	ļ			Help Certificate Manage	ement	
System Network	Services	Services Firewall QoS VPN Tools Ap						
	C	ertificate Mana	igemen	t				
ca.crt		Bro	wse	Import CA Certificate	*			
Export CA Certificate								
		Bro	wse	Import CRL				
Export CRL					- 1			
client.crt		Bro	wse	Import Public Key Certificate	- 1			
Export Public Key Certificat	e							
client.key		Bro	wse	Import Private Key Certificate				
Export Private Key Certifica	te				- 1			
		Bro	wse	Import PKCS12				
Export PKCS12								



ATTENZIONE: i file di certificato vanno importati uno alla volta. Al termine dell'impostazione dei tre file fare click su "Apply".

La configurazione della VPN è da completare in VPN / OpenVPN Tunnels.

Ind Router -> I	Login	× +								×
← → C	(i) Non sicure	http://19	2.168.2.1							☆
(Normal States) (Normal States	InHan	d Net	work	S				Help OpenVPN Tunnels		
System	Network	Services	Firewall	QoS	VPN	Tools	App	More Help Copyright @2001-2019,	Beijing	
			OpenVPN T	unnels				InHand Networks Co., L	.td.	
Edit OPENVPN	N Tunnel									
Tunnel name		OpenVPN	_T_1							
Enable										
Mode		Client	~							
Protocol		TCP 🗸								
Port		1194								
OPENVPN Se	erver									
Authentication	туре	User+X.50	09 Cert 🗸							
Username										
Password										
Pre-shared Ke	ey									
Remote Subn	et									
Remote Netm	ask	255.255.2	55.0							
Link Detection	Interval	60		Seconds						
Link Detection	Timeout	300		Seconds						
Renegotiate Ir	nterval	86400		Seconds						
Enable NAT		~								
Enable LZO										
Update DNS										
Encryption Alg	gorithms	AES(256)	~							
HMAC		SHA1	2							
MTU		1500								
Max Fragmen	t Size									
Debug Level		Warn 🗸								
Interface Type	3	TUN 🗸								
Expert Option	s(Expert Only)									
Save	Cancel						٣			

I parametri *OPENVPN Server, Username* e *Password* sono forniti al momento dell'attivazione del servizio e possono essere utilizzati su un solo dispositivo. Gli altri parametri devono essere quelli indicati nell'immagine qui sopra.



CONFIGURAZIONE DEL PORT FORWARDING

La configurazione del port forwarding è del tutto simile a quella classica nel caso di collegamento con SIM con IP pubblico. Unica differenza è che occorre specificare come interfaccia di ingresso il tunnel OpenVPN impostato.

Idd Router -> L	ogin		× +						- 🗆 X
$\leftrightarrow \ \ni \ G$	() Non	sicuro	http://192.	168.2.1					¢
inhand	InH	and	l Netv	vorks					Help Port Mapping Portmap(virtual server)
System	Network	ĸ	Services	Firewall	QoS	VPN	Tools	App	External Interface: Specify
				Port Mappi	ng				input from, support Wan and L2TP,PPTP,OpenVPN tunnels.
Enable Proto	Source	Service Port 5001	Internal Address	Internal Port Log	External Interface(Optional)	External Address(Optio	onal) Description	n J	External Address: Set the destination IP address of input packet.
TCP/UDP Apply	Can	Porta cel	Indirizzo dispositivo	Porta dispositivo			Add]	By default, External Interface and External Address are not specified, imply that match all packets inputted from all Wan interfaces
									More Help Copyright @2001-2019, Beijing InHand Networks Co., Ltd.
								-	